

راهنمای سریع استفاده از قلم هوشمند امین مدل M900

با سلام و با سپاس از حسن انتخاب شما، لطفاً قبل از استفاده از قلم هوشمند امین، راهنمای زیر را به دقت مطالعه فرمائید. لازم به ذکر است از پاسخگویی تلفنی به سؤالاتی که راهنمای آنها در زیر آمده است، جدا معذور می باشیم.

جهت تلاوت قرآن با استفاده از قلم هوشمند، مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

- ۱- قلم هوشمند را روشن نمائید. با نگه داشتن دست بر روی دکمه پاور، قلم روشن خواهد شد.
- ۲- قاری مورد نظر را انتخاب کنید. برای این کار دکمه سوم روی قلم را چند بار فشار دهید تا نام استاد قاری از قلم پخش گردد.
- ۳- قلم را بر روی یکی از آیات قرآن کریم به مدت یک ثانیه لمس کرده و سپس آن را بردارید. قلم هوشمند شروع به خواندن آیه مذکور می نماید.

۴- در صورتی که قلم را در ابتدای سوره بر روی اسم سوره لمس نمائید، شروع به خواندن سوره می کند.

۵- در صورتی که قلم را بر روی شماره صفحه قرآن لمس نمائید، شروع به خواندن صفحه مورد نظر می کند.

نکته: کتاب قرآن قلم هوشمند در بسته قرآنی شما وجود دارد. قلم هوشمند، قابل استفاده بر روی قرآن های دیگر نمی باشد.

نکته: صدای استاد محمد البارک فقط بر روی جز سی قرآن قابل استفاده می باشد.

نکته: جهت شنیدن ترجمه فارسی قرآن کریم دکمه دوم قلم را چند بار به صورت کوتاه فشار دهید تا عبارت ترجمه فارسی استاد انصاریان از قلم پخش گردد. سپس می توانید با لمس قلم بر روی آیات قرآن کریم به ترجمه فارسی آن گوش فرا دهید.

نکته: قلم هوشمند امین، قادر به خواندن جز، قرآن نمی باشد.

جهت خواندن ادعیه و مناجات شامل منتخب مفاتیح الجنان، صحیفه سجاده، زیارات و... همچنین استفاده از کتاب های نهج البلاغه نفیس و یا صحیفه سجاده نفیس، به ترتیب زیر عمل کنید:

۱- قلم هوشمند را روشن نمائید.

۲- دکمه دوم بر روی قلم را چند بار فشار دهید تا عبارت " ادعیه و مناجات " از قلم پخش گردد.

۳- هم اکنون می توانید قلم را بر روی کتاب هوشمند قلم قرآنی امین قرار دهید. این کتاب شامل ادعیه و مناجات، منتخب مفاتیح الجنان، زیارات، صحیفه سجاده، آموزش نماز، پخش دان، احکام دین و منتخبی از نهج البلاغه، سیره و زندگانی اهل بیت، سخنرانی، تفاسیر، تلاوت های مجلسی و ... است.

۴- همچنین با فشردن دکمه دوم قلم عبارت نهج البلاغه یا صحیفه سجاده از قلم پخش می گردد. در این حالت می توانید قلم را بر روی نهج البلاغه نفیس یا صحیفه سجاده نفیس موجود در بسته قرآنی قرار دهید تا قلم شروع به خواندن آنها نماید.

نکته: برای استفاده از صفحه ۱۰ و ۱۱ کتاب هوشمند قلم قرآنی امین، می بایست ابتدا قاری مورد نظر را انتخاب کنید.

جهت تلاوت قرآن با صدای سایر اساتید و یا استفاده از ترجمه قرآن به سایر زبان های زنده دنیا، به دلیل محدودیت حافظه قلم می بایست از لوح فشرده موجود در بسته قلم قرآنی استفاده کنید. برای استفاده از آن به ترتیب زیر عمل نمائید.

۱- لوح فشرده کتاب انتخابی را در دستگاه رایانه قرار دهید. ممکن است در این هنگام برای شما فیلم تبلیغاتی پخش گردد که می توانید آن را قطع کنید.

۲- قلم را با استفاده از کابل USB موجود در بسته قرآنی به رایانه متصل نمائید.

۳- درایو مربوط به لوح فشرده را باز کرده و سپس وارد پوشه Data شوید. فایل های مربوط به قلم در پوشه Data قرار دارد. سپس هر یک از آنها را به دلخواه کپی نمائید.

۴- درایو مربوط به قلم هوشمند را باز کنید و وارد پوشه LANGUAGE یا Reader شوید. فایل های مربوط به قلم در پوشه LANGUAGE یا Reader قرار دارد. سپس فایل های کپی شده را در پوشه مذکور Paste نمائید تا به قلم منتقل شود.

۵- حال می توانید قلم را از کابل USB جدا کرده و با فشردن دکمه دوم یا سوم بر روی قلم، نام قاری یا ترجمه را بشنوید و از آن جهت تلاوت قرآن استفاده نمائید.

نکته: به دلیل محدودیت حجم قلم و پر بودن آن، می توانید برخی از فایل ها را حذف نموده و به جای آن فایل دیگری را کپی نمائید.

نکته: در صورت ویروسی بودن رایانه شما، امکان انتقال ویروس به داخل حافظه قلم هوشمند وجود دارد. در صورتی که فایل های قلم حذف شود و یا بعد از انجام عملیات کپی شدن، عبارت "بدون فایل صوتی" از قلم پخش شود، عملیات کپی شدن فایل را بوسیله رایانه دیگری انجام دهید.

نکته: در صورت ویروسی شدن قلم، می توانید قلم هوشمند را فرمت کنید. با اتصال قلم به رایانه و کلیک راست بر روی درایو قلم و انتخاب گزینه Format قلم فرمت خواهد شد. پس از فرمت شدن قلم، اتصال قلم به رایانه را قطع نموده و مجددا وصل نمائید. سپس می توانید عملیات کپی کردن فایل ها را مجددا انجام دهید.

نکته: لوح فشرده تمامی فایل های قلم در بسته قرآنی شما موجود می باشد. لذا نگران پاک شدن فایل های خود نباشید.

نکته: حافظه قلم M900، به صورت پیش فرض ۴ گیگابایت بوده و امکان اتصال حافظه جانبی بر روی آن و افزایش حافظه آن وجود دارد.

سایر نکات مربوط به قلم:

۱- با شنیدن صدای قلم با عنوان "باتری ضعیف است" می توانید قلم را به وسیله کابل USB و دو شاخه آن جهت شارژ به پریز برق متصل نمائید. در این حالت چراغ قرمز قلم روشن می شود. زمان تقریبی مورد نیاز برای پر شدن شارژ قلم ۶ ساعت می باشد. پس از اتمام شارژ چراغ قرمز خاموش می شود. قلم هوشمند نیاز به شارژ اولیه ندارد.

۲- جهت کاهش و افزایش صدای قلم، دکمه های + و - کنار قلم را چند بار به صورت کوتاه فشار دهید.

۳- در صورتی که سرعت خواندن قلم زیاد و یا آهسته می باشد می توانید از دکمه های کنترل تصویری استفاده نمائید. این دکمه ها در صفحه ۸ کتاب قلم هوشمند امین ذکر شده است. با لمس قلم بر روی عبارت "سرعت" در مستطیل مربوط به قلم خود و شنیدن صدای هشدار، سرعت قلم به حالت اولیه بر می گردد. با لمس قلم بر روی نشانه های قرمز و سبز، سرعت خواندن قلم افزایش یا کاهش می یابد.

۴- لمس بیش از حد قلم بر روی آیات و یا کشیدن آن تا آخر آیه موجب تکرار آن می شود. برای شنیدن صدای قلم، لمس کوتاه آن بر روی آیه و برداشتن قلم کافی است.

۵- امکان دارد کارت گارانتی همراه بسته قرآنی شما بدون مهر، امضا و یا تاریخ باشد. در این صورت نگران پشتیبانی و گارانتی قلم خود نباشید.

۶- قلم هوشمند قابلیت ضبط صدای شما را دارد. می توانید از دکمه Record بر روی قلم خود استفاده نمائید.