

## راهنمای سریع استفاده از قلم هوشمند امین مدل P980

با سلام و با سپاس از حسن انتخاب شما، لطفاً قبل از استفاده از قلم هوشمند امین، راهنمای زیر را به دقت مطالعه فرمائید. لازم به ذکر است از پاسخگویی تلفنی به سؤالاتی که راهنمای آنها در زیر آمده است، جدا معذور می باشیم.

### جهت تلاوت قرآن با استفاده از قلم هوشمند، مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

- ۱- قلم هوشمند را روشن نمائید. با نگه داشتن دست بر روی دکمه  قلم روشن خواهد شد.
  - ۲- قاری مورد نظر را انتخاب کنید. برای این کار دکمه + مربوط به افزایش صدا واقع در کنار قلم را یک بار فشار دهید.
  - ۳- درب قلم را باز کنید.
  - ۴- قلم را بر روی یکی از آیات قرآن کریم به مدت یک ثانیه لمس کرده و سپس آن را بردارید. قلم هوشمند شروع به خواندن آیه مذکور می نماید.
  - ۵- در صورتی که قلم را در ابتدای سوره بر روی اسم سوره لمس نمائید، شروع به خواندن سوره می کند.
  - ۶- در صورتی که قلم را بر روی شماره صفحه قرآن لمس نمائید، شروع به خواندن صفحه مورد نظر می کند.
- نکته: کتاب قرآن قلم هوشمند در بسته قرآنی شما وجود دارد. قلم هوشمند، قابل استفاده بر روی قرآن های دیگر نمی باشد.
- نکته: صدای استاد محمد البارک فقط بر روی جز سی قرآن قابل استفاده می باشد.
- نکته: جهت شنیدن ترجمه فارسی قرآن کریم دکمه - مربوط به کاهش صدا در کنار قلم را یک بار فشار دهید. پس از شنیدن صدای ترجمه فارسی از قلم و لمس قلم بر روی آیات قرآن می توانید به ترجمه آن گوش فرا دهید.
- نکته: قلم هوشمند امین، قادر به خواندن جز، قرآن نمی باشد.

### جهت خواندن ادعیه و مناجات شامل منتخب مفاتیح الجنان، صحیفه سجادیه و ادعیه حج به ترتیب زیر عمل کنید:

- ۱- قلم هوشمند را روشن نموده و درب آن را باز کنید.
  - ۲- دکمه - کنار قلم را یک بار به صورت کوتاه فشار دهید تا صدای قلم با عنوان ادعیه و مناجات پخش شود.
  - ۳- هم اکنون می توانید قلم را بر روی نوشته های کتاب هوشمند قلم قرآنی امین قرار دهید. این کتاب شامل ادعیه و مناجات، منتخب مفاتیح الجنان، زیارات، صحیفه سجادیه، ادعیه حج و منتخبی از سایر کتاب های قرآنی مانند نهج البلاغه، سیره و زندگانی اهل بیت، سخنرانی، تفاسیر، تلاوت های مجلسی و ... است.
- نکته: برای استفاده از صفحه ۱۰ و ۱۱ کتاب هوشمند قلم قرآنی امین، می بایست با فشردن دکمه + در کنار قلم، قاری مورد نظر را انتخاب کنید.

جهت خواندن سایر کتاب های همراه با قلم و همچنین تلاوت قرآن با صدای سایر اساتید یا استفاده از ترجمه قرآن به سایر زبان های زنده دنیا، به دلیل محدودیت حافظه قلم می بایست از لوح فشرده موجود در بسته قلم قرآنی استفاده کنید. برای استفاده از آن به ترتیب زیر عمل نمائید.

- ۱- لوح فشرده کتاب انتخابی را در دستگاه رایانه قرار دهید. ممکن است در این هنگام برای شما فیلم تبلیغاتی پخش گردد که می توانید آن را قطع کنید.
- ۲- قلم را با استفاده از کابل USB موجود در بسته قرآنی به رایانه متصل نمائید.

۳- درایو مربوط به لوح فشرده را باز کرده و سپس وارد پوشه Data شوید. فایل های مربوط به قلم در پوشه Data قرار دارد. سپس هر یک از آنها را به دلخواه کپی نمایید.

۴- درایو مربوط به قلم هوشمند را باز کنید و وارد پوشه GLI شوید. فایل های مربوط به قلم در پوشه GLI قرار دارد. سپس فایل های کپی شده را در پوشه مذکور Paste نمایید تا به قلم منتقل شود.

۵- حال می توانید قلم را از کابل USB جدا کرده و با فشردن کلید - یا + کنار قلم، نام کتاب یا قاری کپی شده را بشنوید و از کتاب مربوطه استفاده نمایید.

نکته: قلم هوشمند به صورت پیش فرض دارای فایل صوتی ۹ قاری، یک ترجمه فارسی و همچنین ادعیه و مناجات است. به دلیل محدودیت حجم قلم و پر بودن آن، می توانید برخی از فایل ها را حذف نموده و به جای آن فایل دیگری را کپی نمایید.

نکته: در صورت ویروسی بودن رایانه شما، امکان انتقال ویروس به داخل حافظه قلم هوشمند وجود خواهد داشت. در صورتی که فایل های قلم حذف شود و یا بعد از انجام عملیات کپی شدن، عبارت "بدون فایل صوتی" از قلم پخش شود، عملیات کپی شدن فایل را بوسیله رایانه دیگری انجام دهید.

نکته: در صورت ویروسی شدن قلم، می توانید قلم هوشمند را فرمت کنید. با اتصال قلم به رایانه و کلیک راست بر روی درایو قلم و انتخاب گزینه Format قلم فرمت خواهد شد. پس از فرمت شدن قلم، اتصال قلم به رایانه را قطع نموده و مجدداً وصل نمایید. سپس می توانید عملیات کپی کردن فایل ها را مجدداً انجام دهید.

نکته: لوح فشرده تمامی فایل های قلم در بسته قرآنی شما موجود می باشد. لذا نگران پاک شدن فایل های خود نباشید.

نکته: حافظه قلم P980، ۴ گیگابایت بوده و امکان اتصال حافظه جانبی بر روی آن و افزایش حافظه آن وجود ندارد.

سایر نکات مربوط به قلم:

۱- با شنیدن صدای قلم با عنوان "باتری ضعیف است" می توانید قلم را به وسیله کابل USB و دو شاخه آن جهت شارژ به پریز برق متصل نمایید. در این حالت چراغ قرمز قلم شروع به چشمک زدن خواهد نمود. زمان تقریبی مورد نیاز برای پر شدن شارژ قلم ۵ ساعت می باشد. پس از اتمام شارژ چراغ چشمک زن ثابت می شود. قلم هوشمند نیاز به شارژ اولیه ندارد.

۲- جهت کاهش و افزایش صدای قلم، دکمه های + و - کنار قلم را به مدت طولانی فشار دهید.

۳- در صورتی که سرعت خواندن قلم زیاد و یا آهسته می باشد می توانید از دکمه های کنترل تصویری استفاده نمایید. این دکمه ها در صفحه ۸ کتاب قلم هوشمند امین ذکر شده است. با لمس قلم بر روی عبارت "سرعت" در مستطیل اول و شنیدن صدای هشدار، سرعت قلم به حالت نرمال بر می گردد. با لمس قلم بر روی نشانه های قرمز و سبز، سرعت خواندن قلم افزایش یا کاهش می یابد.

۴- لمس بیش از حد قلم بر روی آیات و یا کشیدن آن تا آخر آیه موجب تکرار آن می شود. برای شنیدن صدای قلم، لمس کوتاه آن بر روی آیه و برداشتن قلم کافی است.

۵- امکان دارد کارت گارانتی همراه بسته قرآنی شما بدون مهر، امضا و یا تاریخ باشد. در این صورت نگران پشتیبانی و گارانتی قلم خود نباشید.

۶- علاوه بر قلم مدل P980، انواع دیگر قلم هوشمند در صفحات ۴، ۵ و ۶ کتاب هوشمند قلم قرآنی امین توضیح داده است که این نوع از قلم ها فقط مربوط به بسته های نفیس بوده و قابل تعویض با قلم مدل P980 نمی باشد.

۷- قلم هوشمند قابلیت ضبط صدای شما را دارد. در این حالت می بایست ابتدا میکروفون شما به قلم متصل گردد. دستگاه میکروفون در بسته قرآنی شما موجود نمی باشد.

۸- قلم هوشمند قابلیت پخش فایل های صوتی با فرمت MP3 را دارد. در این حالت قلم هوشمند را بوسیله کابل USB به رایانه متصل نموده و فایل های مورد نظر خود را در پوشه Music کپی نمایید.